



micware

T-Connect Apps

ドライブシンクロナイザー マニュアル

Ver 1.00

作成日 2015年3月23日

目次

1.	ドライブシンクロナイザーとは？	3
2.	基本操作方法	5
2. 1.	ドライブシンクロナイザー(D-Sync)	5
①	ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を始める	5
②	ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を止める	5
③	テーマを変える	6
2. 2.	リスト再生	7
①	リスト再生で音楽を聞く	7
②	前の曲を聞く・次の曲を聞く	7
2. 3.	カスタムテーマ	8
①	カスタムシーンの選択	8
②	音楽を視聴する	8
③	流れる音楽を設定する	9
2. 4.	クルーズ速度設定	10
①	一般道路のクルーズ速度設定を行う	10
②	高速道路のクルーズ速度設定を行う	10


1. ドライブシンクロナイザーとは？

ドライブシンクロナイザーには、初めからオリジナル音楽が用意されており、現在地とナビゲーション情報から、現在のドライブシーンを判断し、そのシーンにマッチした音楽を再生することで、ドライブ中の車内を盛り上げるアプリケーションです。

カスタムテーマでは、カスタム対象のそれぞれのシーンにお気に入りの音楽を設定できます。
※テーマとは各シチュエーション毎に分けられたシーンの集まりです。

シーンは全部で10種類

シーンの種類	シーンの再生タイミング	カスタム対象
ドライブ準備中	ドライブシンクロナイザー開始時／ナビゲーション開始時	○
オープニング	ナビゲーション開始後、走行開始を検知した時	×
一般道(昼)	昼の時間帯に一般道走行中	○
一般道(夜)	夜の時間帯に一般道走行中	○
高速準備中	高速道路進入時	○
高速加速	高速道路進入後、40km/h 以上に加速した時	×
高速巡航	高速加速シーン再生後で高速道路走行中	○
速度超過	クルーズ速度を超過した時	×
エンディング	目的地に近付いてきた時	○
目的地到着	目的地に到着した時	×



オリジナル楽曲が全部で 25 曲

曲名	初期設定時の再生シーン	カスタムテーマ対応曲
Into The Sky	ドライブ準備中	○
New York	オープニング	×
Diffused Reflection	一般道(昼)	○
Sweet Couple	一般道(昼)	○
Under The Sun Shine	一般道(昼)	○
Shouting Rastafarian	一般道(昼)	○
8bit なサンポコミチ	未設定	○
若草色の風	未設定	○
白いドレス	未設定	○
Digitized City	一般道(夜)	○
流れる光	一般道(夜)	○
ワイングラス	一般道(夜)	○
Dangerous Girl	一般道(夜)	○
さよならのイルミネーション	未設定	○
Rising Dragon Ken	高速準備中	○
V8 Interceptor	高速加速	×
Heart's On Fire	高速巡航	○
Shadow Dancer	高速巡航	○
High Way Brothers	高速巡航	○
No One Can Stop Us Now	未設定	○
Here We Go Again	未設定	○
Ghost Surfer	未設定	○
Melt Down	速度超過	×
Long Distance	エンディング	○
お疲れサンセット	目的地到着	×

2. 基本操作方法

2.1. ドライブシンクロナイザー(D-Sync)

① ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を始める

- ▶ ボタンを操作することで、D-Sync が始まり、オリジナル音楽が再生されます。
また、その際に、現在お使いのオーディオ機能は停止します。



② ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を止める

- ▶ ボタンを操作することで、D-Sync が止まり、オリジナル音楽が停止します。



③ テーマを変える

テーマ毎に各シーンで流れる音楽セットが決まっています。

またはボタンを操作することで、テーマが切り替わります。
(「Normal」⇒「Custom」)



2. 2. リスト再生

すべてのオリジナル音楽の中から好きな音楽を選び、お聴き頂けます。

① リスト再生で音楽を聴く

リストから音楽を選択することで、選択した音楽が流れます。




② 前の曲を聴く・次の曲を聴く

音楽が流れていない時は、 または ボタンは操作できません。

音楽が流れている時は、

ボタンを操作することで、一つ前の曲に切り替わります。

ボタンを操作することで、一つ次の曲に切り替わります。



2. 3. カスタムテーマ

シーン毎に流したい曲を自由にカスタマイズすることができます。
カスタムテーマの音楽は、ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を起動し、
[【「Custom」テーマを選択する】](#)ことで、お楽しみ頂けます。
但し、走行中はカスタムテーマの音楽を変更できません。

① カスタムシーンの選択

リストからシーンを選択することで、選択したシーンで流れる音楽をカスタマイズできます。



② 音楽を視聴する

▶ボタンを操作ことで、該当するリストの曲を視聴することができます。
視聴は「曲を最後まで再生する」または「他の画面へ遷移する」により、停止します。



③ 流れる音楽を設定する

選択されたリストには、青枠が表示され、このシーンで流れる音楽として設定されます。リスト内の音楽を何曲でも設定できます。

初期状態 ボタンを操作することで、元々このシーンで流れていた音楽が設定されます。

全削除 ボタンを操作することで、このシーンですべての音楽が流れないように設定されます。



2. 4. クルーズ速度設定

設定された速度を超えた時に、速度超過シーンの音楽を流します。

30km/h～120km/h の範囲で速度を設定できます。但し、走行中は設定変更できません。

① 一般道路のクルーズ速度設定を行う

 および  ボタンで設定速度を変更できます。



② 高速道路のクルーズ速度設定を行う

 および  ボタンで設定速度を変更できます。

