

# マップオンデマンドの使い方

## マップオンデマンドとは

マップオンデマンドとは新しい道路情報をダウンロードしてナビの地図データを3年間無料で更新できるサービスです。高速道路などが最短即日で反映されるので、いつでも新しい道路情報で快適なドライブをお楽しみいただけます。

## 自動で更新する場合



※Bluetooth®(DUN)接続で自動更新をするには以下の設定が必要です。  
(2回目以降不要)



暗証番号を入力し、「完了」にタッチ  
※初期設定は「0000」になっています  
暗証番号は4行の数字です

お使いのスマホ/ケータイでBluetooth®(DUN)接続する場合にはパケット定額の対象外となる場合があります。この場合にマップオンデマンドを自動で行うと、通信量が高額になる可能性があります。T-Connectサイトの「T-Connectサービスの基本料金と通信費用」をご確認の上、ご利用下さい。

# マップオンデマンドの使い方

## au Wi-Fiスポットで更新する場合



カーナビの「MENU」ボタンを押す  
(標準装備・メーカーオプションナビ  
の場合「設定・編集」ボタンを押す)



画面の「設定・編集」にタッチ  
(ナビにより表示されません)



「オンライン」タブの「通信設定」に  
タッチ



「通信接続機器」にタッチし、  
「Wi-Fi」にタッチ



右上の「戻る」にタッチ



「オンラインタブ」の「Wi-Fi設定」  
にタッチ



「Wi-Fi Power」にタッチ  
接続先が「au Wi-Fi」になっている  
ことを確認




画面の「T-Connect」にタッチ  
(ナビにより表示されません)



「オンライン」タブの「地図更新」に  
タッチ

❗ 7の接続先が「au Wi-Fi」以外の場合、「利用できるネットワーク」にタッチし、「au-Wi-Fi」を2秒以上押すと、  
au Wi-Fi SPOTとの接続が完了します。



「都道府県を選択」をタッチ



更新したい都道府県を選択し、  
「開始」にタッチする  
(一度に選択できるのは3つまで)



データのダウンロードが始まります  
(ダウンロードが終了するまで移動  
しないでください)



ダウンロード終了後、「現在地」ボタンを押してドライブを再開してください。  
地図の更新準備が終了すると音声でお知らせがあります。  
「地図更新」ボタンにタッチし、更新を開始します。(10秒程度ナビがご利用できなくなります)

❗ 「地図更新」ボタンの表示は、更新するデータ量により数十時間かかる場合があります。(ナビはご利用いただけます)