

スマホアプリ ナビゲーション(目的地検索)の使い方

ナビゲーションとは

車利用から徒歩まで、移動をトータルにサポートするスマートフォン向けのナビゲーションです。

※au Android端末で、auスマートパスにご加入いただいている場合、auスマートパスの月額利用料(401円/月(税込))で一部機能制限付でご利用いただけます。

ナビゲーション(目的地検索)の見方



1 メニューボタン

T-Connectのメニューが開きます。

2 地図ボタン

目的地検索画面を終了し、地図画面を表示します。

※背景をタップすることでも、地図画面を表示できます。

3 ヘルプボタン

項目について説明します。

4 フリーワード 住所 TEL・〒

名前や住所、電話番号、郵便番号で目的地を検索することができます。

5 エージェント(音声認識サービス)

音声で目的地を検索することができます。

6 登録地点

ログイン時のID・パスワードに対してお気に入りの地点を登録します。(100件まで)
機種変更後も同じID・パスワードでログインすることで登録した地点をご確認いただけます。

7 履歴

目的地に設定した履歴を一覧で表示します。(100件まで)
T-Connectナビをお持ちの場合、ナビ(車載機)の目的地履歴を共有することができます。

※車載機でApps「エージェント+」を起動する必要があります。

スマホアプリ ナビゲーション(目的地検索)の使い方



8 Gメモリ/Myルート

地点やルート情報を登録します。(100件まで)
T-Connectナビ・G-BOOK対応ナビとなります。

9 ジャンル

様々なジャンルから目的地を検索します。

10 ラストワンマイル

T-Connectナビをお持ちの場合、
ナビ(車載機)に設定した目的地を引き継いで案内します。

11 現在地 地図表示

現在地の地図を表示します。

12 ショートカット

自宅+5地点を登録できます。
よく使う場所を登録すると、便利に利用できます。

13 背景


グレーの部分をタッチすると地図が表示されます。

スマホアプリ ナビゲーション(目的地検索)の使い方

ルート案内の使い方




ご希望の方法で目的地を検索(上記はフリーワード検索の場合)



検索結果より選択しタッチ



「ここへ行く」をタッチ



「出発」をタッチ




ルート案内が開始されます

「5ルート検索」でルート選択ができます



「5ルート」をタッチ



ルート選択ができます



・推奨
・一般
・高速
・距離
・別ルート

スマホアプリ ナビゲーション(目的地検索)の使い方

自宅の登録方法




目的地検索などで
自宅地図を表示し
自宅の位置を長押し



「ここを登録」を
タッチ



左上のマークを
タッチ



「はい」をタッチ



「OK」をタッチ



自宅が登録されました

スマホアプリ ナビゲーション(地図画面)の使い方

ナビゲーション(地図画面)の見方



※画面は2Dモードです

1 表示モード切り換え

表示モード切り換えボタンをタッチして、表示モードを切り換えることができます。

※2Dモード・3Dモード・ターンバイターンがあります。

3Dモードに切り換える場合



「表示モード切り換えボタン」にタッチ

「3D」にタッチ

立体表示になります

ターンバイターンに切り換える場合



「表示モード切り換えボタン」にタッチ

「ターンバイターン」にタッチ

進行方向を音声や矢印アイコンなどで表示します

現在地をタッチすれば、地図モードに戻ります

2 GPS

ご利用のスマートフォンのGPS受信状態を表示します。



スマホアプリ ナビゲーション(地図画面)の使い方



※画面は2Dモードです

3 方位マーク

マークをタッチすることで、地図表示の切り換えができます。



ノースアップ




ヘディングアップ

4 Tプローブ・VICSタイムスタンプ

マークをタッチすることで、交通情報の切り換えができます。



Tプローブ交通情報を表示します。
時刻は、Tプローブ交通情報が提供された時刻を表示しています。



VICSオプション(1,000円/年)をご購入いただいた状態です。



交通情報を表示しない。

5 現在地の地図表示

現在地以外の地図や設定画面等を表示している際にタッチすると、現在地の地図が表示されます。ナビ中にここをタッチすると、次の案内ポイントの音声案内を聞く事ができます。

6 目的地検索

目的地検索メニューを表示します。

7 メニュー

「ナビ設定」「システム設定」などのメニューを表示します。

8 投稿

「交通情報投稿」画面が表示されます。

スマホアプリ ナビゲーション(地図画面)の使い方



※画面は2Dモードです

9 スケール表示

地図の縮尺を表示します。

(10m、20m、40m、50m、100m、200m、500m、1km、2km、5km、10km、20km、50km、100km)



10 サブメニュー

ナビ画面上の施設情報をタッチまたは地点を選択し長押しすると表示されるサブメニュー画面です。



ルートに設定

選択した地点を目的地としてルートを検索します。



ここを登録

目的地検索メニューの登録地点に登録できます。



ここを投稿

交通情報の投稿ができます。

※あらかじめ登録したコメントをTwitter、Facebookにも投稿できます。



情報

施設の場合、施設情報を表示します。

11 ここへ行く

地図の中心を目的地としてルート案内を行います。