

## マイカーSecurityとは

マイカーSecurityとは、車両にDCM(専用通信機)を搭載することによって、車両盗難などの異常察知や位置追跡を行えるカーセキュリティーサービスです。事前にサポートアドレス(電話番号・メールアドレス)の登録が必要です。サポートアドレスの設定は、ナビ・T-Connectスマホアプリ・ユーザーサイトより行うことができます。(カーファインダーのご利用には、サポートアドレスの登録は不要です。)

サービス	内容	初期設定	
アラーム通知	ドアのこじ開けなどによりクルマのオートアラーム作動を検知した場合、メールや電話でお知らせします。 ※T-Connectに対応したオートアラームの装着が必要です。	電話	設定中
		メール	設定中
車両の位置追跡	クルマが盗難にあった場合、お客様の要望に基づいて、オペレーターが盗難車両の位置情報の追跡を開始します。	—	
警備員の派遣	クルマが盗難にあった場合やオートアラーム作動を検知した場合、車両のエンジン停止を確認後、お客様の要請に基づいて警備員を現場に派遣。車両の状況確認を行い、お客様へご報告します。	—	
エンジン始動通知	エンジン/ハイブリッドシステム始動(ACC-ON)を検知して、指定のメールアドレスに通知します。	解除中	
カーファインダー	お車の駐車位置をT-Connectスマホアプリの地図上で確認できます。	—	

## サポートアドレス(携帯電話・メールアドレス)の設定

### ▼ ナビから設定



カーナビの「MENU」ボタンを押す  
(標準装備・メーカーオプションナビの場合「情報・TC」ボタンを押す)



「T-Connect」をタッチ  
(ナビにより表示されません)



「オンライン」タブの  
「マイカーSecurity」をタッチ



「通知先の設定」をタッチ



T-Connect暗証番号を入力し、  
「決定」をタッチ



「携帯電話」をタッチ



番号を登録し、「決定」をタッチ




「メール」をタッチ




T-Connect暗証暗号を入力し、「決定」をタッチ



「携帯メール」をタッチ



携帯メールを登録し、「決定」をタッチ



「送信」をタッチし、テストメールを送信



設定したアドレスにメールが届けば問題ありません

## スマートフォン・携帯電話の迷惑メール拒否設定について

携帯電話・スマートフォンで迷惑メールの拒否設定をされている場合は、以下の発信元メールを受信できるように登録をお願いします。

[登録する発信元メールアドレス]  
**t-connect.info@mail.tconnect.jp**

※Gmail\*等のメールサービスをご利用の場合、迷惑メールボックスに届く場合があります。設定をお願いします。  
\*Google社によるフリーメールサービス

# マイカーSecurity(通知先の設定)

DCMパッケージ専用

## ▼ T-Connectスマホナビから設定



「メニュー」をタッチし、「マイカー情報」→「マイカーSecurity」をタッチ




パスワード)を入力し、「ログインする」をタッチ



「設定はこちら」をタッチ



スクロールして一番下にある「通知先の設定」をタッチ



「変更する」をタッチ



「携帯電話」「携帯メール」を設定し、「更新」をタッチ



「サポート情報を更新しました」と表示されたら設定完了


## ▼ ユーザーサイトから設定



「ユーザーログイン」をクリック



T-ConnectのIDとパスワードを入力し、「ログインする」をクリック



「会員管理」のタブ→「サポートアドレス」をクリックし、「携帯電話」・「携帯メール」を設定して「更新する」をクリック



「トップに戻る」が表示されたら、OK

## ▼ ナビから設定

1



カーナビの「MENU」ボタンを押す  
(標準装備・メーカーオプションナビの場合  
「情報・TC」ボタンを押す)

2



「T-Connect」をタッチ  
(ナビにより表示されません)

3



「オンライン」タブの  
「マイカーSecurity」をタッチ


4



ご希望のサービスにタッチし、  
設定または解除

サービス	初期設定
アラーム通知(電話)	設定中
アラーム通知(メール)	設定中
エンジン始動通知(メール)	解除中

5



「設定中:～」または「解除中:～」に  
切り替わればOK


## ▼ エンジン始動通知オプション設定

1



「設定中 エンジン始動通知  
(メール)」をタッチ

2



「オプション」をタッチ

3



設定したい項目をタッチ

- 「ACC-OFF通知」… エンジンOFFした時にメールで通知する
  - 「10分毎通知」… ACC-ONで通知後、10分毎にメールで通知する(24時間で解除される)
- ※「設定中～」となっているものが設定された状態

## ▼ T-Connectスマホナビから設定



「メニュー」をタッチし、「マイカー情報」→「マイカーSecurity」をタッチ



パスワードを入力し、「ログインする」をタッチ



「設定はこちら」をタッチ



ご希望のサービスをオン・オフし、設定または解除(「エンジン始動通知」オンの例)

サービス	初期設定
アラーム通知(電話)	設定中
アラーム通知(メール)	設定中
エンジン始動通知(メール)	解除中

## ▼ エンジン始動通知オプション設定

1~4までの操作は上記と同じです。



4をオンにするとオプション設定ができます。設定したい項目をオンにし、「更新」をタッチ



「決定」をタッチ



- 「ACC-OFF通知」… エンジンがOFFになった時もメールにて通知
- 「10分毎通知」… エンジン始動通知後、10分毎に通知される(24時間後解除される)


## ▼ ユーザーサイトから設定



「ユーザーログイン」をクリック




T-ConnectのIDとパスワードを入力し、「ログインする」をクリック



ご希望のサービスの設定・解除を選択し、「更新する」をクリック  
(エンジン始動通知は「ACC-OFF」と「10分毎通知」が設定可能になる)

## ▼ エンジン始動通知

エンジンONされると、以下のようなメールが設定したアドレスに届きます




## カーファイnderとは

お車の駐車位置をT-Connectスマホアプリの地図上で確認できます。

ご利用には、事前にナビで駐車位置確認の設定が必要です。(設定は2ヶ月間有効です。利用期限後は再度設定が必要です。)

### ▼カーファイnderの使い方



「メニュー」をタッチし、「マイカー情報」→「マイカーSecurity」をタッチ



パスワード)を入力し、「ログインする」をタッチ



「駐車位置確認」をタッチ



地図上にクルマの位置が表示される

### ▼事前設定




カーナビの「MENU」ボタンを押す(標準装備・メーカーオプションナビの場合「情報・TC」ボタンを押す)




「T-Connect」をタッチ(ナビにより表示されません)




「オンライン」タブの「マイカーSecurity」をタッチ




「解除中・駐車位置確認の設定」をタッチ(「設定中～」の場合、現在設定中)



「設定」をタッチ



「メニュー」をタッチ



「設定中:～」に切り替わればOK